Vexia

guía de usuario

Bienvenidos

Enhorabuena por haber adquirido un dispositivo Vexia. Con esta Guía podrás conocer su funcionamiento de manera sencilla e informarte sobre los pasos básicos para aprovechar al máximo tu equipo.

Para más información, visítanos en www.vexia.es o si lo prefieres, llámanos al 902 903 005. Estaremos encantados de atenderte.

Índice

Aviso 3
Vexia 5600H / Vexia 5700 Truck 4
- Especificaciones técnicas 4
- Vexia 5600H / Vexia 5700 Truck en imágenes 5

Vexia 7600H / Vexia 7700 Truck 6
- Especificaciones técnicas 6
- Vexia 7600H / Vexia 7700 Truck en imágenes 7

Para empezar 8
Tarjeta Micro SD 9
Carga 9
Primeros pasos 10
- Pantalla principal 11
- Escritorio 11
- Menú 12
- Menú aplicaciones 12
- Reset 13
- Conexiones de red 13
- Trasmisor FM 14
- Navegación en imágenes 14

Buscar una dirección 16
Navegar a un PDI 18
Cambiar perfil de la ruta 18
Agregar a Favoritos 18
- ¿Cómo puedo Agregar/ Borrar Favoritos? 18

Planificación de itinerario 20
Opciones de punto de paso itinerario 20
Navegación Truck (Sólo para modelos Truck) 22
- Navegación avanzada 22
- Información de radares 22

Indicaciones en la pantalla Truck 22
Ajustes Truck 23
- Perfil del vehículo 23

Sobre Andorid 26
Acuerdo de licencia de software y política de privacidad 28

Aviso

• El producto debe ser cargado durante más de 12 horas en los primeros tres usos.

• Carga el dispositivo en las siguientes situaciones:

A. El icono de batería indica que no queda suficiente.

B. El sistema se apaga automáticamente y una vez reiniciado vuelve a apagarse en poco tiempo. (Con poca batería, el sistema se apaga automáticamente)

C. El dispositivo no responde al pulsar las teclas.

Importante: Usa el adaptador provisto para cargar el dispositivo. No lo hagas con ningún otro cargador ya que el dispositivo podría sufrir daños.

• No expongas el producto a altas temperaturas, o en lugares con humedad o polvo. Evita dejar el producto en un vehículo cerrado, especialmente en verano.

• Protege el producto de golpes y caídas, ya que la pantalla puede dañarse.

• Elige un volumen adecuado que no sea demasiado elevado cuando uses auriculares. Si experimentas zumbidos en los oídos, baja el volumen o deja de usar el producto.

• Por favor, no desconectes bruscamente el dispositivo cuando esté formateando o haya una descarga o subida en curso. Ello puede causar errores en el programa.

• Después de un apagado inadecuado, el dispositivo escaneará y reparará el disco cuando reinicie. Este proceso puede tardar.

• La compañía no se hace responsable de la pérdida de datos a causa del mal uso del dispositivo.

• No utilices este producto en lugares donde esté prohibido el uso de aparatos electrónicos, como por ejemplo, en aviones.

• Por favor, no uses este dispositivo mientras conduzcas o vayas andando. Puede causar un accidente.

• El USB puede usarse para transferencia de datos y para cargar el dispositivo.

• Este dispositivo no es resistente al agua.

• No manipules el interior del producto ni uses alcohol, líquidos abrasivos o disolventes para limpiar la superficie del mismo.

Nota: Puede que le aparezca algún mensaje de información referido al dispositivo como “teléfono”. Esto se debe a que el origen del Sistema Android se refiere a los dispositivos como teléfonos móviles, aunque realmente no lo sean.

Vexia 5600H / Vexia 5700 Truck

Especificaciones técnicas

CPU	InfoTmic: ARM11 1 GHz+HD video codec+acelerador gráfico 3D
Sistema operativo	Android 2.2
GPS	Sirf Atlas IV
Almacenamiento	Flash: 8 GB MLC
Memoria	256MB DDR2
Ranura de expansión	Micro SD
USB	USB 2.0 high speed
Pantalla	5" Pantalla táctil - G Sensor
Resolución	800x480 px
Teclado	Táctil en pantalla
Altavoces	1.5W@4Ω
Batería	Recargable. Polímero de litio (LiPo) 1500mAh
Conectores	Ranura de expansión Micro SD/Salida auriculares Jack 3.5 mm/ Mini USB/ Micrófono
Audio	MP3, WAV, AC3, AAC, OGG, RA, AMR, M4A, WMA
Video	AVI, MP4, RMVB, RM, FLV, MOV, MPG, MPEG, MKV, ASF, WMV, MPE, 3GP, DAT, VOB, TS, TP, M5V
Video Decoding	MPEG-4 Simple & Advanced Profile hasta 1080p; H.264 High, Main & Baseline Profiles hasta 1080p; H.263 Profile 0, Levels 10-70 hasta D1; MPEG-2 Main Profile hasta 1080p; RV8/9/10 hasta 1080p; Divx4/5/6 hasta 1080p; Xvid hasta 1080p; On2 VP6 E and S Profiles
Imágenes	JPG, BMP, PNG, TIFF, GIFF
Acceso de red	WiFi 802.11 b/g/n
Trasmisor FM	Frecuencia de transmisión: 76-108 Mhz
Software On Road / Software Truck	Indicaciones por voz (más de 20 idiomas), Radares preinstalados, Asistente de carril, Indicaciones de salida detallada, Panel de señalización, Vista 3D, Ajustes camión

Vexia 5600H / Vexia 5700 Truck en imágenes

1. On/Off
2. Pantalla táctil
3. Altavoz
4. Puntero
5. Microfono
6. Salida audio Jack 3.5
7. Ranura Micro SD
8. USB
9. Reset

Importante

- La pantalla es táctil y te permite arrastrar, navegar…en toda la zona táctil. No uses bolígrafos, lápices o cualquier otro objeto punzante para navegar por la pantalla y así no se producirán arañazos.

- Mantén los altavoces limpios para evitar que la suciedad los bloquee y ello afecte al sonido.

- La zona negra situada en la parte trasera del tablet es la antena MID. Por favor, no la cubras con objetos metálicos para evitar una señal débil.

Vexia 7600H / Vexia 7700 Truck

Especificaciones técnicas

CPU	InfoTmic: ARM11 1 GHz+HD video codec+acelerador gráfico 3D
Sistema operativo	Android 2.2
GPS	Sirf Atlas IV
Almacenamiento	Flash: 8 GB MLC
Memoria	256MB DDR2
Ranura de expansión	Micro SD
USB	USB 2.0 OTG high speed
Pantalla	7" Pantalla táctil - G Sensor
Resolución	800x480 px
Teclado	Táctil en pantalla
Altavoces	1.5W@4Ω
Batería	Recargable. Polímero de litio (LiPo) 3300mAh
Conectores	Ranura de expansión Micro SD/Salida auriculares Jack 3.5 mm/ Mini USB/ Puerto DC/Micrófono
Audio	MP3, WAV, AC3, AAC, OGG, RA, AMR, M4A, WMA
Video	AVI, MP4, RMVB, RM, FLV, MOV, MPG, MPEG, MKV, ASF, WMV, MPE, 3GP, DAT, VOB, TS, TP, M5V
Video Decoding	MPEG-4 Simple & Advanced Profile hasta 1080p; H.264 High, Main & Baseline Profiles hasta 1080p; H.263 Profile 0, Levels 10-70 hasta D1; MPEG-2 Main Profile hasta 1080p; RV8/9/10 hasta 1080p; Divx4/5/6 hasta 1080p; Xvid hasta 1080p; On2 VP6 E y S Profiles
Imágenes / Cámara	JPG, BMP, PNG, TIFF, GIFF / 0,3 Megapixeles
Acceso de red	WiFi 802.11 b/g/n
Trasmisor FM	Frecuencia de transmisión: 76-108 Mhz
Software On Road / Software Truck	Indicaciones por voz (más de 20 idiomas), Radares preinstalados, Asistente de carril, Indicaciones de salida detallada, Panel de señalización, Vista 3D, Ajustes Camión

Vexia 7600H / Vexia 7700 Truck en imágenes



1. Pantalla táctil
2. Cámara
3. Ir a Menú
4. Ir a Aplicaciones
5. Ir a Escritorio
6. Micrófono
7. Altavoces
8. Salida audio Jack 3.5
9. Puerto DC
10. USB OTG
11. Ranura Micro SD
12. Reset
13. On/Off

Importante

- La pantalla es táctil y te permite arrastrar, navegar…en toda la zona táctil. No uses bolígrafos, lápices o cualquier otro objeto punzante para navegar por la pantalla y así no se producirán arañazos.

- Mantén los altavoces limpios para evitar que la suciedad los bloquee y ello afecte al sonido.

- La zona negra situada en la parte trasera del tablet es la antena MID. Por favor, no la cubras con objetos metálicos para evitar una señal débil.

Para empezar...

Antes de usar este producto, por favor, lee las instrucciones detenidamente.

Esta Guía de Usuario te muestra las principales características del producto que te ayudarán a sacar el mayor provecho a tu dispositivo.

En sus páginas se recoge toda la información y características del producto, así como las recomendaciones de uso y cuidados.

Importante: El continuo esfuerzo por mejorar nuestros productos, puede hacer que algunas de las características del software sean levemente distintas en apariencia, funcionalidad y puedan presentar variaciones.

Las especificaciones y diseños están sujetos a cambio sin previo aviso.

Tarjeta Micro SD

Cuando vayas a usar una tarjeta Micro SD, sigue las indicaciones para introducirla correctamente en el dispositivo.

Para sacar la tarjeta, presiona con el dedo sobre ella y será y expulsada automáticamente.

5600 / 5700 Truck:

7600 / 7700:

Importante

- No introduzcas objetos en la ranura de la tarjeta. Para evitar que el polvo y la humedad dañen la tarjeta, mantenlas en su embalaje o caja original.

- Para sacar una tarjeta Micro SD con el dispositivo encendido, presiona en “Seleccionar tarjeta SD y dispositivo de memoria” del Menú y haz clic en “Desinstalar tarjeta SD”.

Carga

Es muy importante realizar la carga del dispositivo correctamente para asegurar una correcta y larga vida de la batería, por lo que el dispositivo debe ser cargado durante más de 12 horas en los primeros tres usos. Dispone de un voltaje 5V-2.5A estándar.

Para cargar el dispositivo, sigue estos pasos:

1. Usa el adaptador o cable (según modelo) que acompaña a tu dispositivo. El uso de otros podría causar daños.

2. No realices la carga en un ambiente húmedo. Cuando cargues tu dispositivo, procura mantener una buena ventilación.

3. No cubras el dispositivo con papel o cualquier otro objeto que impida una correcta refrigeración del producto.

Primeros pasos

Iniciar el dispositivo

Encender

Para encender el dispositivo, presiona durante unos segundos el botón On/Off. La pantalla mostrará la animación y pantalla de inicio. Unos segundos después, aparecerá el escritorio como se muestra en la imagen.

Apagar

Con el dispositivo funcionando, presiona el botón On/Off durante unos segundos y el dispositivo mostrará una pantalla con diferentes acciones. Pulsa en Apagar. Seguidamente, el dispositivo entrará en modo de desconexión y se apagará.

Importante: Cuando la batería está muy baja, el dispositivo se apagará automáticamente.

Modo de bloqueo y ahorro de energía

Cuando el dispositivo esté en funcionamiento, presiona el botón de On/Off y de la pantalla que aparece con diferentes acciones pulsa en Bloqueo de pantalla. Por otra parte, si la pantalla está inactiva durante un tiempo concreto, el dispositivo entrará en modo de bloqueo para ahorrar energía. No obstante, los programas seguirán funcionando aunque no aparezcan en pantalla. Nota: Para un mayor ahorro de energía, es aconsejable usar el widget "Tiempo espera pantalla". Para ello, toca en el icono Menú de la pantalla principal, pulsa en "Añadir", selecciona "Widgets" y pulsa en "Control de Energía".

Cuando presiones de nuevo el botón On/Off, el dispositivo abrirá el menú de desbloqueo. Tan sólo tendrás que arrastrar hacia arriba el botón de bloqueo y el dispositivo volverá a su estado normal.

Por otra parte, si arrastras hacia abajo el botón de "Volumen", el dispositivo pasará a modo "mute" (sin audio). Si vuelves a arrastrar el botón hacia abajo, el volumen volverá a activarse.

Pantalla principal



1. Iconos acceso directo
2. Pantalla inicio
3. WiFi
4. Indicador Bateria
5. Hora
6. Media Scaner
7. Indicador volumen
8. Volver atrás
9. Menú

Escritorio

Puedes navegar por el Escritorio hacia izquierda y derecha. Dispones de tres espacios de escritorio en los que puedes colocar diferentes aplicaciones e iconos.



Administrar accesos directos del escritorio

Para un uso más sencillo, puedes añadir o eliminar del escritorio accesos directos de las aplicaciones más usadas.

Existen dos formas de añadir accesos directos:

A. Presiona durante unos segundos y arrastra el icono del Menú de aplicaciones al escritorio.

B. Pulsa en la pantalla principal.

C. Haz clic en “Accesos directos” para entrar en el siguiente menú:



D. Haz clic en “Aplicaciones” para acceder al sub-menú.



E. Presiona el icono deseado y se añadirá al escritorio.

En el escritorio puedes mover cualquier acceso directo y conseguir un diseño personal.

Para eliminar un acceso directo del escritorio, tan sólo tienes que pulsar sobre su icono y arrastrarlo a la Papelera. Cuando lo sueltes, quedará eliminado.

Menú

Haz clic en el botón de “Menú” y en la parte superior derecha de la pantalla aparecerá el Menú de ventana.



Haciendo clic cualquier otra parte de la pantalla, el “Menú” se ocultará.

Menú aplicaciones

Haz clic en el icono de “Menú Aplicaciones” y aparecerán todas las aplicaciones de tu dispositivo.



Desplázate por la pantalla hacia arriba y abajo para navegar por los accesos directos de todas las aplicaciones. Haz clic en el botón de Escritorio y podrás salir del Menú o bien pulsa en la flecha Atrás, de la parte superior derecha.

Reset

Si detectaras algún problema en tu dispositivo, puedes reiniciarlo fácilmente usando el botón de Reset. Utiliza un clip u objeto similar y presiónalo. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Conexiones de red

Este dispositivo puede conectarse a internet por WiFi. Para ello sigue estas indicaciones:

1. Presiona el botón de “Menú”, pulsa “Ajustes” y después “Conexiones inalámbricas y redes” para acceder al sub-menú.

Selecciona “WiFi”, pulsa “Ajustes de WiFi” para configurar y administrar puntos de acceso inalámbricos.





Cuando el menú de conexión se abra, buscará y añadirá automáticamente las conexiones cercanas a las que puede conectarse mostrando el nombre de la conexión. Haz clic en la conexión y pulsa en el espacio de la contraseña. Introdúcela en el teclado que aparece. Después presiona en **“Establecer conexión”**. Si se conecta satisfactoriamente, el icono de conexión aparecerá en la barra de estado.

Trasmisor FM

El transmisor FM permite escuchar por una frecuencia FM libre, el sonido emitido por el dispositivo a través de los altavoces de tu vehículo.

Con el transmisor FM podrás escuchar cualquier tipo de audio de tu dispositivo Vexia a través del sistema de sonido del vehículo, incluso las indicaciones de navegación de tu ruta. Todo ello, sin necesidad de conectar otros dispositivos adicionales.



Navegación en imágenes

Para empezar

Pulsa sobre la pantalla táctil. A continuación, aparecerá el Menú Principal de Navegación.

1. Panel de señalización vial. Paneles informativos que se encuentran en tu ruta, para ayudarte especialmente en las salidas.

En el Menú principal Navegación On Road: Ajustes de señalización

2. Asistente de carril. Carril correcto por el que debes circular para llegar a tu destino.

En el menú principal Navegación On Road: En Ajustes --- Opciones avanzadas

3. Dirección a seguir. Próxima instrucción a seguir.

4. Porcentaje de ruta completado hasta el momento.

En el menú principal Navegación On Road: En Ajustes --- Opciones avanzadas

5. Nivel de batería. Aparecerá un icono de Nivel de batería cuando el dispositivo empiece a requerir de carga para su funcionamiento.

6. Distancia hasta la siguiente indicación. Metros o kilómetros hasta la siguiente instrucción.

En el menú principal Navegación On Road: Ajustes en Ajustes regionales

7. Hora actual.

8. Velocidad actual del vehículo.

9. Indicador de vía. Calle, carretera… por la que circulas.

10. Distancia restante a tu destino.

En el menú principal Navegación On Road: En Ajustes --- Opciones avanzadas

11. Señal de GPS. Nivel de cobertura GPS.

12. Zona informativa. Pulsando en cualquier parte de la Zona Informativa podrás agregar directamente tu posición actual a Favoritos.

En el menú principal Navegación On Road: En Ajustes --- Opciones avanzadas

13. Velocidad máxima de la vía.

En el menú principal Navegación On Road: En Ajustes --- Opciones avanzadas

14. Zoom para acercar o alejar el mapa.

Buscar una dirección

Toca el mapa en cualquier punto y aparecerá el **Menú Navegación**.

Pulsa en Buscar/Navegar

Después pinchar en Dirección/Código postal

1. Para poner tu destino usando Dirección, introduce País, Ciudad, Calle y Número o Cruce de la Calle. También, puedes introducir las primeras letras de la ciudad/nombre de la calle para ver una lista de nombres similares.También puedes buscar destino marcando el código postal eligiendo la opción **Código Postal.**

La lista también presenta iconos explicativos a la izquierda de la ciudad/nombre de la calle: Ciudad, Capital, Centro de la ciudad, Calle, Cruce de la calle.

2. Selecciona la ciudad/calle deseada desde la lista. Cuando hayas terminado, una pantalla de confirmación aparecerá mostrando la dirección introducida y tres opciones que podrás tener o no en cuenta según tus preferencias:

En mapa. Visualiza sobre el mapa el destino marcado.

Aparcamiento. Muestra información sobre los aparcamientos cercanos a tu destino.

Agregar a favoritos. Añade el destino seleccionado a Favoritos.

3. Si no deseas utilizar ninguna de las tres opciones anteriores, pulsa **Comenzar Ruta.**

4. Aparecerá en pantalla un **resumen de la ruta.** Selecciona la opción Detalles, para obtener una información más precisa de la ruta.

6. Si lo que deseas es **comenzar a navegar, pulsa Listo.**

En caso de no tener señal y de que tu posición actual no pueda ser determinada, aparecerán tres opciones:

Esperar señal GPS (recomendado): Tu ruta será calculada desde tu posición actual tan pronto como una señal de GPS válida esté disponible.

Última posición válida: Tu ruta será calculada desde tu última posición conocida (es decir, donde te encontrabas justo antes de que el dispositivo perdiera la señal de GPS).

Seleccionar en el mapa: Te permite seleccionar cualquier punto de partida para el cálculo de ruta.

Para seleccionar una dirección totalmente diferente, pulsa el botón "Atrás".

Cuando el cálculo de ruta se ha completado, la ruta entera se muestra en el mapa con la distancia total, el tiempo estimado de llegada, tiempo restante al destino y método del cálculo de ruta (más rápida, económica, más corta, a pié, en bicicleta) en la barra inferior del mapa.

Para las informaciones adicionales sobre la ruta, pulsa en "**Detalles**".

Navegar a un PDI

En ocasiones puede resultar muy práctico navegar hacia un Punto De Interés que nos resulte útil a la hora de llegar a nuestro destino. Toca el mapa en cualquier punto y aparecerá el **Menú Navegación**.

Pulsa en Buscar/Navegar

Después pinchar en Dirección/Código postal

Puedes navegar a cualquiera de los PDI que están cerca de: la posición en la que te encuentras, de la dirección a la que te diriges, del destino concreto al que vas, o a cualquier punto de interés de la ciudad.

Cambiar perfil de la ruta

1. Pulsa en la pantalla para que aparezca el menú navegación y dirígete a **Ajustes**.

2. Selecciona en “Preferencias de planificación” y elige la que más se adecue a tus necesidades: más rápida, económica, a pie…

Agregar a Favoritos

Accede directamente a los destinos que consideres más importantes.

¿Cómo puedo Agregar/ Borrar Favoritos?

Podemos **agregar un Favorito** de esta forma:
Si lo que necesitamos es agregar un favorito desde una dirección tendremos que

dirigirnos al Menú de Navegación a Administrar PDIs, y selecciona PDI.

A continuación nos solicita el modo de Agregar el Favorito. Elige el que prefieras:

dirección, historial, punto de interés, domicilio, punto en el mapa, introducir posición GPS, centro urbano y posición GPS actual.

Pongamos un ejemplo utilizando el modo Dirección:

1. Selecciona Dirección y elige la ciudad.



2. Introduce la calle y el número y pulsa Listo.
3. Aparecerá Seleccionar una categoría. Elige la de Favoritos.
4. A continuación edita el nombre del favorito que quieres guardar o si prefieres no editarlo, aparecerá un nombre por defecto. Pulsa Listo.

También puedes añadir un Favorito directamente en el momento de introducir un destino usando Dirección. Seguimos las instrucciones hasta el momento de confirmar ruta,

pantalla en la que aparece como opción Agregar a favoritos. Pulsando en ella, podrás añadir inmediatamente tu destino seleccionado a Favoritos.

También puedes borrar un Favorito. Sigue estos pasos:

-Pulsa Administrar PDIs en el Menú de Navegación.
-Selecciona Borrar PDI. A continuación nos pide una categoría. Selecciona la categoría

Favoritos y elige del listado, el Favorito que deseas eliminar o toda la categoría.
Pulsa “Si” al siguiente mensaje... ”¿Está seguro de que quiere eliminar…?”
El Favorito o categoría se eliminará.

Planificación de itinerario

Es la herramienta perfecta para planear rutas complejas. Con ella puedes planificar tu jornada de trabajo fácilmente y de manera efectiva. Elige las opciones que prefieras tales como evitar autopistas de peaje, autovías, áreas restringidas, etc…Si has añadido algún punto de paso a tu ruta vía Mapa o Ruta alternativa, puedes corregirlos en Itinerario. También es posible optimizar puntos de paso a lo largo de la ruta, planear una nueva ruta o almacenarlo.

También es posible optimizar puntos de paso a lo largo de la ruta, planear una nueva ruta

o almacenarlo para el uso futuro. Para corregir la ruta actual, selecciona:

Menú Principal Navegación > Ruta > Itinerario

Selecciona la **[Ruta actual]** para ver la lista de los puntos de .

El itinerario muestra el punto de partida, los puntos de paso numerados y el destino final. Los puntos de paso por los que ya has pasado aparecen marcados en gris.

Puedes añadir el punto de paso al itinerario pulsando el botón

Opciones de punto de paso itinerario

Pulsando en cualquier punto de paso del itinerario podrás elegir entre las diferentes opciones según las necesidades que tengas en cada momento:

Marcar como visitado: Para la navegación al punto de paso seleccionado y calcula de nuevo la ruta al siguiente punto de paso en el itinerario.

Establecer como destino: Pone el punto de paso al final y mueve los otros hacia arriba del itinerario.
Establecer como etapa: Cambia el destino final al punto de paso intermedio.
Establecer como origen: Almacena el punto de paso seleccionado como el punto de partida de la ruta.

Agregar PDI cercano: Puedes usar esta opción para buscar un PDI (por ejemplo, un hotel) cerca del punto de paso seleccionado y luego añadirlo al itinerario.

Mover hacia arriba: Mueve el punto de paso seleccionado hacia arriba del itinerario.

Mover hacia abajo: Mueve el punto de paso seleccionado hacia abajo del itinerario.

Borrar: Suprime el punto de paso seleccionado del itinerario.

Optimizar itinerario: Permite optimizar la secuencia de los puntos de paso en el itinerario.

Pulsa en Itinerario del Menú Navegación y marca el itinerario que quieres modificar.

Para renombrar, optimizar y borrar el itinerario pulsa en Opciones: optimizar (la secuencia de los puntos de paso de la ruta), guardar y borrar. Para modificar los puntos de la ruta pulsa uno que quieras modificar y entra en el menú de opciones con las funciones: marcar como no visitado, establecer como distinto, establecer como etapa, agregar PDI cercano, borrar, etc...

Guardar itinerario: Guarda el itinerario para un uso futuro. Para ello, pulsa en Itinerario del Menú Navegación y activa Nuevo en la barra de navegación.

Para añadir puntos en la ruta pulsa + y sigue los pasos de Buscar una dirección.

Para calcular de nuevo la ruta pulsa Listo.

Borrar itinerario: Permite borrar el itinerario.

Navegación Truck (Sólo para modelos Truck)

Innovador sistema de navegación GPS con rutas específicas para camiones, autobuses y coches (con o sin caravana).

Navegación avanzada

Lo último en navegación con su múltiples funcionalidades como asistente de carril, modo túnel, salida detallada, panel de señalización vial…para llegar a tu destino de manera sencilla y rápida. (Para más detalle ver apartado "Navegación").

Información de radares

Te avisará de los radares de una lista precargada, ya que no se trata de un detector de radares.

Los radares están configurados por defecto para que avise con 600 metros de anticipación al mismo, tanto acústica como visualmente, excepto en el caso de los posibles móviles que por defecto se encuentran desactivados.

Y no olvides que siempre podrás tener la base de radares al día. Sin suscripciones, ni altas porque su actualización es COMPLETAMENTE GRATIS para España en www.vexia.es.

Indicaciones en la pantalla Truck

1. Panel de señalización vial. Paneles informativos que se encuentran en tu ruta, para ayudarte especialmente en las salidas.

En el menú principal Navegación On-Road: Ajustes a Ajustes de señalización

2. Asistente de carril. Carril correcto por el que debes circular para llegar a tu destino.

3. Dirección a seguir. Próxima instrucción a seguir.

4. Porcentaje de ruta completado hasta el momento.

En el menú principal Navegación On-Road: Ajustes a Opciones avanzadas

5. Nivel de batería. Aparecerá un icono de batería cuando empiece a necesitar carga.

6. Distancia hasta la siguiente indicación en metros o kilómetros hasta la siguiente instrucción.

En el menú principal Navegación On-Road: Ajustes a Ajustes regionales

7. Hora actual.

8. Velocidad actual del vehículo.

9. Indicador de vía. Calle, carretera…por la que circulas.

10. Distancia restante a tu destino.

En el menú principal Navegación On-Road: Ajustes a Opciones avanzadas

11. Señal de GPS. Nivel de cobertura GPS.

12. Zona informativa. Pulsando en cualquier parte de la Zona Informativa podrás agregar directamente tu posición actual a Favoritos.

13. Velocidad máxima de la vía.

En el menú principal Navegación On-Road: Ajustes a Opciones avanzadas

14. Aviso de límite de altura en la vía.

15. Aviso de límite de peso en la vía.

Para recibir esas informaciones específicas es necesario disponer de datos tales como:

peso, longitud, altura, etc. Configurar el dispositivo en este sentido.

Ajustes Truck

Previamente a su uso hay que realizar algunos ajustes que nos permitirán configurar el perfil del vehículo necesario para definir rutas a un destino con las restricciones específicas para nuestro vehículo. Para ello será necesario disponer de los datos de nuestro vehículo tales como: peso, longitud, altura, etc.

Perfil del vehículo

Gracias a esta función podremos realizar los ajustes necesarios para nuestro vehículo, lo que nos permitirá dirigirnos a un destino usando las restricciones específicas para él.

Presiona la pantalla y aparecerá el Menú Principal. Pulsa **Ajustes**. Selecciona la opción **Perfil del vehículo** que nos permite realizar la configuración para definir rutas a un destino con las restricciones específicas para nuestro vehículo pesado. Para ello, es necesario disponer de datos tales como: peso, longitud, altura, etc.

Elige entre las siguientes funciones:

- **Usar atributos para vehículos de carga y transporte.** Activa/desactiva. Esta opción nos permite usar los atributos que posteriormente tendremos que configurar para usar las restricciones específicas para nuestro vehículo. Para ello tenemos dos opciones de configuración que podemos cambiar pulsando sobre el propio texto.

SI: Nos permite tener activos los atributos para que al realizar una ruta tengas en cuenta las restricciones específicas de tu vehículo y que previamente has ajustado mediante los datos de tu vehículo.

NO: Al realizar una ruta no se tendrán en cuenta las restricciones ajustadas previamente por el usuario, por lo que la ruta que se calcule será con la configuración original, previa a la fase de ajustes.

- **Mostrar sólo señales relevantes.** Activa/desactiva. Esta opción nos permite mostrar las señales relevantes en el mapa de navegación. Dispones de dos opciones de configuración que puedes cambiar pulsando sobre el propio texto.

SI: Se mostrarán en el mapa sólo las señales que nos hará falta tener en cuenta para circular por una vía según las restricciones del vehículo.

NO: Nos mostrará en el mapa todas las señales disponibles para todo tipo de vehículos.

- **Velocidad máxima permitida de vehículo.** En esta opción tendremos que introducir la velocidad máxima para nuestro vehículo. Para ellos pulsa sobre el texto e introduce el valor correspondiente a la velocidad máxima permitida para tu vehículo mediante el teclado numérico. Presiona Listo para salvar los datos.

- **Peso total de vehículo.** En esta función tienes que introducir el peso total de tu vehículo, incluyendo el peso de la cabeza tractora, el remolque y su carga si la hubiera. Para ello, pulsa sobre el texto e introduce el valor correspondiente mediante el teclado numérico. Presiona Listo para salvar los datos

- **Peso por eje que soporta tu vehículo.** Has de introducir el peso por eje que soporta tu vehículo. Para ello pulsa sobre el texto e introduce el valor correspondiente mediante el teclado numérico. Presiona Listo para salvar los datos.

- **Peso por grupos de dos ejes (tándem) que soporta tu vehículo.** Introduce el peso por grupos de dos ejes que soporta tu vehículo. Para ello, pulsa sobre el texto e introduce el valor correspondiente mediante el teclado numérico. Presiona Listo para salvar los datos.

- **Peso por grupos de tres ejes (tridem) que soporta tu vehículo.** En esta opción has de introducir el peso por grupos de tres ejes que soporta tu vehículo.

Para ello, pulsa sobre el texto e introduce el valor correspondiente mediante el teclado numérico.

Presiona Listo para salvar los datos.

- **Peso del vehículo descargado.** En esta función tienes que insertar el peso de la cabeza tractora más el del remolque, este último sin ningún tipo de carga. Para ello, pulsa sobre el texto e introduce el valor correspondiente mediante el teclado numérico. Presiona Listo para salvar los datos.

- Longitud total de vehículo. En esta opción tienes que establecer cuál es la longitud total de tu vehículo incluyendo la cabeza tractora y el del remolque sin añadir otro tipo de medidas extras. Para ello, pulsa sobre el texto e introduce el valor correspondiente mediante el teclado numérico. Presiona Listo para salvar los datos.

- Longitud del remolque. Introduce la longitud total el remolque sin incluir otro tipo de medidas extras. Pulsa sobre el texto e inserta el valor correspondiente mediante el teclado numérico. Presiona Listo para salvar los datos.

- Longitud de la cabeza tractora. En esta opción has de incorporar la longitud total de la cabeza tractora sin incluir otro tipo de medidas extras. Pulsa sobre el texto e inserta el valor correspondiente mediante el teclado numérico. Presiona Listo para salvar los datos.

- Altura máxima del vehículo. En esta función has de introducir la altura máxima de tu vehículo, incluida la parte más alta, aunque no forme parte directamente de la cabeza tractora, remolque o carrocería del vehículo. Pulsa sobre el texto e inserta el valor correspondiente mediante el teclado numérico. Presiona Listo para salvar los datos.

El resto de ajustes disponibles en Perfil del vehículo, vendrán configurados por defecto con valor 0 o en su caso NO, no aplicándose dichas restricciones a la ruta. En caso de que sea necesario incluir alguno de estos ajustes deberá realizarse de igual forma que en pasos anteriores. Los ajustes indicados para EE.UU sólo será necesario configurarlos en dicho país.

Nota importante para Truck

Las rutas ofrecidas por este navegador tienen en cuenta las restricciones de dimensión y peso de su vehículo pesado (previa introducción de las mismas por el usuario). Ten en cuenta que la cobertura de los datos de restricciones dentro del mapa no es del 100% como ocurre en todos los navegadores para camiones, siendo superior la cobertura en las principales autopistas y carreteras y menor en pueblos y ciudades. Lógicamente, no se puede garantizar el hecho de que no encuentres alguna de estas restricciones en la ruta ofrecida. Recuerda que las legislaciones de tráfico prevalecen sobre las indicaciones de este dispositivo. Podrás adquirir actualizaciones de cobertura de mapas con restricciones para vehículos pesados conforme los proveedores de mapas pongan actualizaciones en el mercado, normalmente dos veces al año. En la mayoría de los casos, las rutas ofrecidas tienen en cuenta las restricciones de tu vehículo, aunque no siempre. Respeta siempre las señales de tráfico y especialmente, las restricciones relacionadas con dimensiones y peso de tu vehículo.

Sobre Andorid

1. ¿Qué debo saber?

a. Recuerda que Android es multitasking, es decir, que mientras escuchas música puedes navegar en internet, entre muchas otras opciones, pero ello implica un consumo mayor de batería.

b. Existen varias versiones de Android: 2.0, 2.1, 2.2, etc.

Esto no implica que una versión tenga variaciones sobre otras, simplemente hay modelos de tablet que por sus especificaciones técnicas trabajan con versiones diferentes.

c. Se pueden instalar aplicaciones gratuitas tanto desde Android Market como desde Vexia-T Apps (Es posible que Android Market no esté disponible en algunos modelos de tablet). Se pueden instalar aplicaciones tanto gratuitas como de pago.

2. ¿Qué necesito?

a. Vas a necesitar diferentes configuraciones para disfrutar en su totalidad de tu dispositivo. Entre ellas:

- Una cuenta Google. Android está permanentemente sincronizado con Google. Eso significa:
- Recibir tus correos de Gmail automáticamente.
- Instalar aplicaciones tanto gratuitas como de pago desde Android Market.
- Tener todos los calendarios sincronizados.
- Tener todos tus contactos sincronizados.
- Tus contactos Google Talk.

b. Accesos Directos

- Arrastra cualquier aplicación del menú al escritorio. Puedes crear tantos accesos directos como quieras y usarlos a tu gusto.

c. Carpetas

- Si pulsas durante 2 segundos la pantalla te aparecerá un menú. En él podrás elegir la opción de crear una carpeta. En cada carpeta puedes introducir todos los accesos directos que quieras para mantener organizado tu escritorio. Si abres la carpeta y haces clic en el nombre de la carpeta, puedes cambiar su nombre.

d. Widgets

- Los widgets son aplicaciones que funcionan permanente en tu escritorio. Para poner uno de ellos, mantén pulsada la pantalla 2 segundos y selecciona Widgets. Encontrarás reloj, calendario, indicaciones del tiempo… y mucho más. Además, te puedes bajar miles de ellos, prueba buscar "widget" en Android Market.

e. Aplicaciones

- Android tiene en el mercado multitud aplicaciones para todos los gustos. Hay aplicaciones gratuitas y aplicaciones de pago. Para comprar aplicaciones necesitas una cuenta de Google en caso de Android Market. Para empezar a instalar, haz clic en el icono Android Market.

- Podemos tener acceso a redes sociales. Simplemente, busca en Android Market "Facebook o Twitter". Tras instalarlas en tu dispositivo tendrás acceso a tus cuentas con tus datos habituales.

3. ¿Qué pasa con mis Aplicaciones si restauro los valores de fábrica?

Siempre nos asalta esa duda, sobre todo si hemos comprado alguna aplicación y por alguna razón, tenemos que restaurar nuestro dispositivo a su origen de fábrica. No te preocupes, ya que prácticamente todo quedará guardado y registrado en tu cuenta de Google.

Notas:

Acuerdo de licencia de software y política de privacidad

AVISO.- LEE ATENTAMENTE ESTE DOCUMENTO: Este Contrato de Licencia de Usuario Final del software de CRAMBO, S.A. y la documentación relacionada (el "Software") acompaña a este producto.

La instalación o uso del Software proporcionado con este acuerdo supone que aceptas los términos del mismo. Al aceptar este contrato, CRAMBO te otorga una licencia no exclusiva de uso de Software, conforme a los términos más abajo indicados. La funcionalidad de este Software requiere de la utilización conjunta de otros dispositivos de hardware y software proporcionados por CRAMBO. Por favor, contacta con sat@crambo.es, si tienes alguna duda al respecto.

1. Concesión de Licencia de Uso.- Por el presente acuerdo, CRAMBO te otorga una licencia de uso no exclusiva e intransferible para utilizar el Software para uso personal exclusivamente.

2. Restricciones de uso.- Por el presente acuerdo aceptas: a) no modificar o crear ningún producto derivado del Software o sus documentos; b) no descompilar, desensamblar, realizar ingeniería inversa o cualquier otro procedimiento que te permita acceder al código fuente del Software; c) no realizar copias ni distribuir, vender o arrendar ninguna parte del Software a ningún tercero; y d) no eliminar o alterar cualquier marca registrada, logotipo o cualquier otro aviso, leyenda, símbolo o etiqueta de propiedad contenida en el Software o en sus documentos.

3. Propiedad Intelectual e Industrial.- Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial del Software y la documentación adjunta corresponden a CRAMBO. El Software junto con el resto de dispositivos hardware y software que componen este producto están protegidos.

El presente contrato no te concede ningún derecho de propiedad sobre el Software. Todos los derechos no otorgados expresamente en este acuerdo quedan reservados a CRAMBO.

4. Garantía Limitada.- CRAMBO garantiza que el Software funcionará substancialmente de acuerdo con las especificaciones contenidas en la documentación que le acompaña, durante un plazo de noventa (90) días desde la fecha de adquisición de esta licencia. CRAMBO no garantiza el funcionamiento del Software en combinaciones con otro hardware y software no autorizado por CRAMBO.

CRAMBO no garantiza que el Software satisfaga las necesidades o expectativas del Usuario o que la operatividad del Software no se vea interrumpida y/o libre de errores.

Quedan excluidos de la presente garantía cualquier defecto que tenga su origen en: 1) un mantenimiento inapropiado o inadecuado por parte del Usuario; 2) modificaciones no autorizadas; 3) uso inapropiado o funcionamiento fuera de las especificaciones del Software; 4) abuso, negligencia, accidente, pérdida o daño del Software; 5) inadecuada instalación; o 6) reparación no autorizada. Salvo lo anteriormente indicado, CRAMBO NO ASUME NINGÚN OTRO COMPROMISO DE GARANTÍA, ESCRITO O VERBAL, EXPRESO O IMPLÍCITO.

5. Limitación de Responsabilidad.- En ningún caso, CRAMBO o sus proveedores serán responsables de ningún daño emergente (directo o indirecto, incidental o consecuencial) ni de ningún lucro cesante (pérdida de beneficios) que pudieran resultar de cualquier defecto del Software, ni aún en el caso de que se haya avisado de la posibilidad de dichos daños o pérdidas. CRAMBO excluye, asimismo, cualquier responsabilidad frente a terceros.

La responsabilidad total de CRAMBO, en la medida en que sea declarado legalmente responsable ante el Usuario, estará limitada al importe abonado por el Usuario por el Software.

6. Incumplimiento.- La presente licencia de uso quedará automáticamente resuelta, sin necesidad de notificar el incumplimiento, en el caso de que el Usuario incumpliera cualquiera de las condiciones establecidas en este acuerdo. En tal caso, el Usuario deberá devolver a CRAMBO el Software y la documentación que le acompaña, certificando la inexistencia de copias no autorizadas.

7. Protección de Datos y Privacidad.- El Usuario acepta que los datos que se recaben se incorporarán a una base de datos titularidad de CRAMBO, S.A. con el objeto de gestionar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los presentes términos y condiciones. Asimismo el cliente consiente expresamente que los datos puedan ser utilizados con fines de soporte marketing y ventas y que CRAMBO pueda compartir los datos con otras empresas de su mismo grupo y con el mismo fin. Si desea ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación puede hacerlo dirigiéndose por escrito a Crambo, S.A., Avda. del Sol, 11, 28850, Torrejón de Ardoz (Madrid) y CIF A78/198017. CRAMBO no recopilará ni utilizará ninguna información del Usuario vinculada con desplazamientos o ubicaciones visitadas, salvo autorización expresa del Usuario.

8. Legislación, Fuero y Disposiciones Generales.- El presente acuerdo se regirá por la Ley española, excluido la aplicación de conflictos de ley. Se excluye expresamente la Convención de las N.U sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías. Cualquier conflicto o litigio que pudiera surgir como consecuencia de la interpretación y/o aplicación de las cláusulas del presente contrato se someterá al conocimiento y competencia exclusiva de los Tribunales y Juzgados de Madrid

Capital. Si alguna disposición de la presente Licencia no es conforme con la legislación o no se pudiera aplicar en virtud de la misma, dicha disposición será limitada en la medida necesaria para que sea conforme con la legislación y sea totalmente aplicable en virtud de la misma.

Garantía limitada

Crambo S.A. garantiza al comprador y usuario final original de un proveedor minorista autorizado de Crambo que este producto estará libre de defectos, tanto en el material como en la mano de obra, y (si se suministra un Manual de Usuario), estará en conformidad con las especificaciones y descripciones básicas del Manual de usuario durante el periodo de garantía. El "Periodo de Garantía" es aplicable al producto y accesorios incluidos en la caja durante dos años después de la fecha de compra original a un minorista, de acuerdo con el recibo fechado de compra. Para el resto de productos, el período de garantía es de un año después de la fecha de compra original a un minorista, de acuerdo con el recibo fechado de compra.

Esta garantía te otorga derechos legales específicos, además de los que su propio estado o jurisdicción te pudiese conceder, que podrían variar.

Exclusiones y limitaciones: Esta garantía no cubre baterías no recargables. Esta garantía no se aplica a ningún fallo del producto debido a la manipulación, el abuso y el desgaste en exceso del previsto para un uso normal, una instalación inadecuada, la falta del mantenimiento adecuado, las descargas eléctricas (incluidos los rayos), la exposición al agua (excepto si se especifica lo contrario en el Manual de usuario), la falta de disponibilidad o fiabilidad de los recursos externos necesarios o útiles para el funcionamiento del producto , mantenimiento inadecuado o incorrectos, el uso comercial y/o la alteración y/o extracción de un número de serie invalidarán esta garantía.

Reparaciones y servicio de garantía: Si el producto está defectuoso o no está en conformidad con las especificaciones de la garantía, y Crambo recibe el producto y el resto de la información y los materiales necesarios antes de que finalice el Periodo de garantía, Crambo reparará y/o sustituirá (siempre que lo considere oportuno) el producto. Esta es la única forma de reparación de los productos defectuosos o que no estén en conformidad con las especificaciones de la garantía.

Para obtener un servicio de garantía:

1. Ponte en contacto con Crambo para obtener un número de autorización de devolución de materiales. Puedes ponerte en contacto con Crambo mediante el email sat@crambo.es o llamando al Servicio de Atención Técnica 902 903 005.

2. Envía el producto, una copia de tu recibo fechado de compra, tu dirección y número de teléfono y cualquier otra información requerida por Crambo como parte del proceso de autorización de devoluciones (por ejemplo, cualquier formulario de autorización de devolución que reciba) dentro de un material de embalaje resistente.

3. Envía el producto y el resto de los elementos requeridos a Crambo antes de que finalice el periodo de garantía.

Crambo asume los costes relacionados con el seguro y el envío del producto a la dirección correspondiente. Crambo no se responsabiliza del envío por tierra del producto nuevo o reparado a la dirección del país o la región que indique y asume los riesgos de pérdida y/o daños relacionados con el producto hasta que éste llegue a la dirección especificada. La solicitud y el pago en relación con cualquier otro método de envío distinto del anterior es tu responsabilidad. Crambo no se hace responsable por la pérdida o alteración de los datos de cualquier usuario almacenados en el producto.

Realiza copias de seguridad o similares en estos datos antes de enviar el producto a Crambo. Si Crambo determina de forma razonable que el producto no incumple las normas de la garantía, el coste del envío de la devolución a su dirección será por su cuenta y riesgo. Es posible que Crambo requiera el pago por dicho coste antes de la devolución del producto a su dirección y el riesgo de pérdida y/o daños serán su responsabilidad, pese a la posesión del producto por parte de Crambo.

El periodo de garantía dejará de ser efectivo el día en que envíe el producto a Crambo. El tiempo restante del Periodo de garantía comenzará a ser efectivo de nuevo cuando el producto reparado o reemplazado llegue a su dirección.

Cláusulas de exención de responsabilidad y otras disposiciones: Excepto que se especifique lo contrario de forma explícita en esta garantía limitada y para las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un fin particular: (a) Crambo no otorga garantía alguna relativa a la injerencia en el disfrute del producto por parte de cualquier persona o con el incumplimiento de sus especificaciones ; (b) no garantiza que el funcionamiento de producto será constante o libre de errores, salvo donde dicha limitación esté prohibida por la ley. En ningún caso, Crambo se hace responsable de cualquier daño incidental, consecuencial, punitivo u otros, incluidos los daños por pérdida de uso, pérdida de beneficios directos o indirectos o pérdida de oportunidad, incluso si estuviese al corriente de la posibilidad de dichos daños. En cualquier caso, la responsabilidad de Crambo se limitará a la cantidad total al por menor abonada por el producto. Crambo no se responsabilizará de pérdida de datos alguna.

Algunos estados u otras jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que la anterior limitación no sea aplicable.

Cada una de estas cláusulas de exención de responsabilidad se suman a, y no reducen, el efecto de cualquier otra cláusula de exención de responsabilidad.

www.vexia.es